



## Teckenförklaring:

- G Garderob
- SG Skjutdörrsgarderob
- L Linneskåp
- ST Städsåp
- SK Skafferi
- K Kyl
- F Frys
- K/F Kyl/Frys
- Häll
- HS Högsåp med ugn och mikro
- DM Diskmaskin
- U Inbyggnadsugn
- M Mikro i väggsåp
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- KM Kombimaskin
- HT Handdukstork
- BR Bröstningshöjd
- ÖL Överljus
- ÖK Överkant
- MM Mutlimediaskåp
- VS Skåp för rörkoppling
- Strömbrytare
- ◐ Eluttag
- ◑ Hörnbox
- ◒ Bänksåpsarmatur m. 2 eluttag
- ◓ IT-uttag
- × Väggararmatur