



Sätt ventilations hastighet i läge 1.



Skruva bort framsida ventilationsaggregat som placerat i förrådet. Använd insexnyckel för att skruva av framsidan 4 st skruvar. Var varsam med fingrarna när locket tagits bort då det finns roterande delar.



Torka rent insidan på luckan till ventilationsaggregaten med tex wettextrasa.



Dra ut de bägge filtren försiktigt.



Efter filtren är borttagna ska det se ut såhär.



Sätt tillbaka de två nya filtren lika det tidigare gamla ni tagit bort.



Montera tillbaka locket till ventilationsaggregatet
samma som det satt monterat tidigare.



Nu ska det se ut såhär igen.



Sätt tillbaka hastigheten ventilation på läge 2.