

Så här bokar du:

AKTIVERA bokningstavlan

Tryck valfri knapp för att tända tavlan

Läs eventuell allmän informationen

För bokningsbrickan över läsaren

Läs eventuell personlig information

Välj vad du vill göra

Genom att flytta markering med välj knapparna kan du Boka Avboka eller Avsluta. Bekräfta med OK knapp

Kalender bild visas, fler pass finns i den blåa pilens riktning. Grön ruta betyder ledigt

Välj dag och tid

Välj pass genom att flytta blå markering till ledigt pass, bekräfta valet med OK knapp

Bokning klar !

Nu visas din bokning.

Avsluta genom att trycka på Backa knappen eller välj Avsluta och bekräfta med grön OK knapp

Öppna/ aktivera din bokning:

För brickan över läsaren

Nu öppnar/ aktiverar man sin aktuella bokning. Var uppmärksam på vilken bokningsgrupp som aktiveras.

Fredag 15 Nov 2006 12:50

Sikvägen 59

Välkommen till Tvättstugan

För brickan över läsaren

15 Nov 13:00

Här kan fastighetsägaren informera dig personligen

Du har inget bokat

Välj vad du vill göra

Boka

Avboka

Avsluta

Textilvård

15 Nov 13:00

	Fr 14	Lö 15	Sö 16	Må 17	Ti 18	On 19
0700-1000	✗	□	✗	□	□	□
1000-1300	✗	□	□	□	□	□
1300-1600	□	✗	□	□	□	□
1600-1900	□	□	□	✗	□	□

Välj dag och tid

15 Nov 13:00

Här kan fastighetsägaren informera dig personligen

Dina bokningar:

Fre 14 Jan Grupp 1 13:00-16:00

Välj vad du vill göra

Boka

Avboka

Avsluta

Öppnad

Grupp 1 13:00-16:00