

Viktigt att veta

För att ditt nya hem och dess maskiner samt installationer ska hålla kvaliteten, så bör du underhålla dem enligt nedan tidsangivna punkter. Denna lista är ett stöd för att underlätta ditt arbete. Kontrollera alltid leverantörens skötselråd för ytterligare information om just dina maskiner och installationer.

Putsa fönstren utvändigt. Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till glasen. Om glasen inte tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast i glasytan. Glasen får då smutsiga ränder och "rinningar", som inte går att ta bort. Ju äldre byggmaterialen blir, ju mindre faller de ut.	Minst var 3:e månad under första året. Därefter minst varje vår och höst
Diska fettfilter till köksfläkten	Varje månad
Testa jordfelsbrytare	1-2 gånger per år
Testa brandvarnare	1-2 per år
Rengör kondensvattenhålet i kylskåpet	2 gånger per år
Rengör filter, tvättmedelsfack, trumma och gummilist på tvättmaskin	Vid behov
Rengör filter till vattenanslutning och vattenpump i tvättmaskin	1-2 gånger per år
Rengör luddfilter och töm vattenbehållaren i torktumlare	Efter varje användning
Rengör kondensor i torktumlare	3-4 gånger per år
Rengör filter, trumma och gummilist på torktumlare	Vid behov
Smörj gångjärn och lyftmekanism på duschväggar	1-2 gånger per år
Se över innerdörrar. Efterdra skruvar, smörj gångjärn, låshus, låscylinrar och hänglås. Om du ser svart dammbeläggning runt gångjärnen, behöver de smörjas. OBS! Sjutillhållarlås får ej smörjas	1-2 gånger per år
Rengör ventilationsdonen	2 gånger per år
Kontrollera att inga golvbrunnar är täppta eller uttorkade. Åtgärda genom att rensa respektive spola vatten	Regelbundet
Smörj in (mätta) fönsterbänkar av sten med såpa	Vid behov