



## Rengöring

TFF är lätt att ta bort för rengöring, eftersom det sitter monterat med friktionsfjädrar. Rengör donet med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel.