

Instruktion för att rensa vattenlås till handfat i badrum och toalett



Ibland behöver vattenlåset till handfatet rensas. Börja med att skruva bort den "kopp" som sitter underst på vattenlåset. Var beredd med en hink eller skål för att hindra vattnet som finns i låset att rinna ut på golvet. Vattenlåsets funktion är att hindra dålig lukt att tränga upp från avloppet.



När den understa delen "koppen" är borta gånger du av vinkelröret som leder vattnet ner i avloppet. I den del som sitter i handfatet samlas hår och annat, i mynningen till vinkelröret ger tvål och shampo avlagringar. Torka rent i båda öppningarna.

Sen skruvar du först tillbaka vinkelröret och sist skruvar du fast underdelen på vattenlåset. På båda röranslutningarna finns en gumipackning som gör att när du dragit fast röret och "koppen" ordentligt är det ingen risk för att det ska läcka vatten i rörskarvarna.



Om det bubblar i handfatets sil när vattnet rinner ut är det dags att rensa vattenlåset. Har du rensat vattenlåset och vattnet ändå inte rinner undan ordentligt ska du kontakta fastighetskontoret.